

| 【Ultrafine EX 100】 現像液タイプと配合比率目安表 | | | | |
|-----------------------------------|---------|---------|-------|-----|
| 現像液 | 希釈比率 | ASA/ISO | 現像時間 | 温度 |
| 510-Pyro | 1 : 100 | 200 | 15分 | 21° |
| Acufine | 希釈無し | 250-320 | 6分 | 20° |
| Acurol-N | 1 : 70 | 64 | 10分 | 20° |
| Caffenol Concoction | 希釈無し | 100 | 10分 | 20° |
| D-76 | 希釈無し | 50 | 7分 | 20° |
| D-76 | 1 : 1 | 50 | 8.5分 | 20° |
| D-76 | 1 : 3 | 50 | 17.5分 | 20° |
| D-76 | 希釈無し | 100 | 9分 | 20° |
| D-76 | 1 : 1 | 100 | 11.5分 | 20° |
| D-76 | 1 : 3 | 100 | 21分 | 20° |
| D-76 | 希釈無し | 200 | 11分 | 20° |
| D-76 | 1 : 1 | 200 | 15.5分 | 20° |
| Diafine | 希釈無し | 200-400 | 3分 | 24° |
| HC-110 | 1 : 63 | 100-200 | 10分 | 20° |
| ID-11 | 希釈無し | 50 | 7分 | 20° |
| ID-11 | 1 : 1 | 50 | 8.5分 | 20° |
| ID-11 | 1 : 3 | 50 | 17.5分 | 20° |
| ID-11 | 希釈無し | 100 | 9分 | 20° |
| ID-11 | 1 : 1 | 100 | 11.5分 | 20° |
| ID-11 | 1 : 3 | 100 | 21分 | 20° |
| ID-11 | 希釈無し | 200 | 11分 | 20° |
| ID-11 | 1 : 1 | 200 | 15.5分 | 20° |
| Ifosol 3 | 1 : 9 | 100 | 5分 | 20° |
| Ifosol 3 | 1 : 14 | 100 | 7.5分 | 20° |
| Ifotec DD | 1 : 4 | 50 | 7.5分 | 24° |
| Ifotec DD | 1 : 4 | 100 | 9分 | 24° |
| Ifotec DD | 1 : 4 | 200 | 12分 | 24° |
| Ifotec DD-X | 1 : 4 | 50 | 8.5分 | 20° |
| Ifotec DD-X | 1 : 4 | 100 | 10.5分 | 20° |
| Ifotec DD-X | 1 : 4 | 200 | 12.5分 | 20° |
| Ifotec HC | 1 : 31 | 50 | 5分 | 20° |
| Ifotec HC | 1 : 15 | 100 | 4分 | 20° |
| Ifotec HC | 1 : 31 | 100 | 6.5分 | 20° |
| Ifotec HC | 1 : 15 | 200 | 5分 | 20° |
| Ifotec HC | 1 : 31 | 200 | 8分 | 20° |
| Ifotec LC29 | 1 : 19 | 50 | 5.5分 | 20° |
| Ifotec LC29 | 1 : 29 | 50 | 7.5分 | 20° |
| Ifotec LC29 | 1 : 9 | 100 | 4分 | 20° |
| Ifotec LC29 | 1 : 19 | 100 | 7分 | 20° |
| Ifotec LC29 | 1+29 | 100 | 11分 | 20° |
| Ifotec LC29 | 1 : 9 | 200 | 5分 | 20° |
| Ifotec LC29 | 1 : 19 | 200 | 8分 | 20° |
| Microphen | 希釈無し | 100 | 8.5分 | 20° |
| Microphen | 1 : 1 | 100 | 10.5分 | 20° |
| Microphen | 1 : 3 | 100 | 14.5分 | 20° |
| Microphen | 希釈無し | 200 | 9分 | 20° |
| Microphen | 1 : 1 | 200 | 14分 | 20° |
| Perceptol | 希釈無し | 50 | 9.5分 | 20° |
| Perceptol | 1 : 1 | 50 | 13.5分 | 20° |
| Perceptol | 希釈無し | 100 | 12.5分 | 20° |
| Perceptol | 1 : 1 | 100 | 15.5分 | 20° |
| Rodinal | 1 : 50 | 50 | 9分 | 20° |
| Sprint Standard | 1 : 9 | 100 | 8.5分 | 20° |
| Ultrafine Endurance | 1 : 9 | 100 | 4分 | 20° |

| | | | | |
|------------------|-------|-----|-------|-----|
| Ultrafine Powder | 1 : 1 | 100 | 10.5分 | 20° |
| Uncle Mort's | 1 : 9 | 100 | 6分 | 20° |
| Xtol | 希釈無し | 50 | 6.5分 | 20° |
| Xtol | 1 : 1 | 50 | 8.5分 | 20° |
| Xtol | 希釈無し | 100 | 8分 | 20° |
| Xtol | 1 : 1 | 100 | 10分 | 20° |